

JOTUN Grunning/lim for våtrom

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Grunning og lim for våtrom er en vanntynnet spesialgrunning og lim som sammen med **JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom** / **JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom** og **LADY Aqua Matt** / **JOTAPROFF AquaTech** inngår i Jotuns våtromssystem. Godkjent av Byggebransjens våtromsnorm (BVN).



Bruksområde

Forliming, liming og grunning av **JOTUN Glassfiberstrie Fin Våtrom** og **JOTUN Glassfiberstrie Lav Våtrom**. Produktet anbefales kun til innendørs bruk. Produktet inngår i Jotuns Våtromssystem anbefalt av Fagrådet for Våtrom.

Se jotun.no, og lengre ned i dette tekniske datablad, for utførlig beskrivelse av systemoppbygging.

Underlag

Godkjent underlag i systemet er betong, puss og gipsplater. Våtromsspon er ikke godkjent underlag for Jotuns Våtromssystem.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Forbehandling

Grunning



Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L, 3 L og 10 L
Farger	Transparent blå
Glansgrad	Blank
Generisk type	Akryl.
Volumbasert tørrstoffinnhold	34 ± 2 volum%
Litervekt	1.02
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/g): 30 g/l. Produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Ved bruk av Jotuns Våtromssystem skal monteringsanvisning følges (se jotun.no).

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull. Påføres jevnt slik at hele flaten blir behandlet.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og **JOTUN Penselrens**.

Tynner

Vann

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m²/l)

Forliming (tynnes 2:1): ca. 15 m²/l pr. strøk.

Lim: ca. 4-5 m²/l pr. strøk.

Grunning: ca. 4-5 m²/l pr. strøk.

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C. Luft godt i forbindelse med malerarbeidet.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	23 °C
Lufttemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr 2 timer

Overmalbar Som forbehandling: Minimum 4 t.
Som grunning: Minimum 12 t.

Gjennomherdet Systemet skal tørke minst 10 dager før vannbelastning.

Bruksanvisning

Oppbygging av vanntett system

Forarbeid: Underlaget skal være rent, fast og tørt. Ujevnheter i underlaget, skruerull, plateskjøter, og inn- og utgående hjørner sparkles med **JOTUN Våtromssparkel**. På plateunderlag skal utgående hjørner forsterkes med hjørnebeslag og skjotene forsterkes med papirremse.

Overgang mellom vegg og gulv: Ved bruk av vinylbelegg på gulv skal glassfiberveven trekkes min. 25 mm over gulvbeleggets sokkel. **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og **LADY Aqua Matt/JOTAPROFF Aquatech** påføres slik at de går min. 3 mm nedenfor veven og forsegler denne. Spranget mellom sokkel og vegg langsparkles (bredsparkles) med **JOTUN Sparkel våtrom**. Gulvbelegg av PVC med PUR overflate slipes godt, avstøves og avfettes for å få best vedheft i overlapp mellom gulvbelegg og malt våtromssystem.

Ved bruk av sokkelflis skal veggen ferdigbehandles med hele malingsystemet før sokkelflisene settes opp. Malingsystemet må overlappe gulvmembranen med minst 25 mm. Sokkelflisene limes opp, og i overgangen mot malingsystemet legges det Bostik H760.

Rørgjennomføringer: Rundt gjennomføringer skal det skjæres en V-fuge som grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Tørketid minimum 30 minutter. Etterpå fylles fugen med Bostik H760. Ved rørgjennomføring skal det i tillegg dekket med en Aquapro rørmansjett eller Ardex SRM rørmansjett. Mansjetten limes fast til underlaget med Bostik H760. Se forøvrig detaljert monteringsanvisning. www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room

Grunning: Alle underlag grunnes med **JOTUN Grunning og lim for våtrom** tynnet med vann i forholdet 2:1. Forbruk ca. 15 m²/liter. Tørketid er minimum 4 timer.

Veggbekledning: Påfør **JOTUN Grunning og lim for våtrom**, uforynnnet. Forbruk 4-5 m²/liter. Benytt langhåret malerrull. Monter **JOTUN Glassfiberstrie for Våtrom J100V** eller **JOTUN Slett vegg for våtrom J960V**. Påse at **JOTUN Grunning og lim for våtrom** ikke blir overflatetørr før glassfiberstrien monteres. Tapetlengdene monteres kant i kant på flatene og med 1 cm overlapp i inngående hjørner. Monter maks 2 lengder av gangen. Det er viktig at alle blærer som måtte oppstå slettes ut. Dette oppnås best med en stiv plastsparkel spade som er avrundet i kantene. Påse at all veggbekledning trykkes godt inn mot limet. Dersom veggbekledningen løftes fra underlaget ved oppsetting må det etterslettes på nytt for å motvirke bom og blærer. La **JOTUN Grunning og lim for våtrom** og veggbekledningen tørke i 12 timer. Deretter påføres **JOTUN Grunning og lim for våtrom**. Forbruk 4-5 m²/liter. La dette tørke i 12 timer.

Ved legging av glassfiberstrie skal det benyttes tapetkniv med nye tynne blader for kutting i glassfiberen. Kuttskader eller riss i glassfiberduken som oppstår i forbindelse med kutting til rørgjennomføringer skal repareres med ett ekstra strøk med uforynnnet **JOTUN Grunning og lim for våtrom** over skaden. Se forøvrig detaljert monteringsanvisning. www.jotun.com/no-no/decorative/interior/how-to/how-to-paint-wet-room

Toppstrøk: 2 x **LADY Aqua Matt**.

Underlag tidligere malt med Jotuns Våtromssystem

Forarbeid: Rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling**, nedmattes og avstøves.

Toppstrøk: 2 x **LADY Aqua Matt**.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes eller utsettes for vannbelastning de første 10 dagene (herdetid for produktet). **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Ved bruk av andre vaskemidler må pH-verdien i vaskemidlet ikke overstige pH 9. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Godkjenninger



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54016113, 27221704, 28945145

NOBB modul nummer

27210640

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.